## MT11-62B

#### Максим Зотов

#### Функция передачи модуляции

## Содержание

1	График функции передачи модуляции	2
2	Характеристики выделенных гармоник	2
3	Значения амлитуд после прохождения оптической системы	4
4	Графическая иллюстрация обратного Фурье - преобразования	5
5	Выводы	6

### 1 График функции передачи модуляции




Рис. 1. График ФПМ

### 2 Характеристики выделенных гармоник

На рисунке ниже показано разложение входного распределения интенсивности на гармоники (1,2,3), а также суммарная функция (1+2+3)




Рис. 2. Выделенные гармоники

Частотная характеристика гармоник

$$\nu = \begin{pmatrix} 1\\2\\3 \end{pmatrix} \tag{1}$$

Значения ОПФ для каждой из гармоник

$$R = \begin{pmatrix} 0 \\ 0.273 \\ 0.545 \\ 0.818 \end{pmatrix} \Rightarrow T = \begin{pmatrix} 1 \\ 0.657 \\ 0.342 \\ 0.09 \end{pmatrix}$$
 (2)

## 3 Значения амлитуд после прохождения оптической системы

После прохождения оптической системы амплитуды гармоник несколько уменьшатся.

Применим обратное Фурье - преобразование для гармоник 1, 2 и 3, получим исходный сигнал, "исходную" суммарную функцию (1+2+3)




Рис. 3. Графики гармоник после прохождения оптической системы

Значения амплитуд после прохождения оптической системы могут быть най-

дены по тождеству

$$A_i = \max(T_i f_i) - \min(T_i f_i), \, \text{где}$$
(3)

- $T_i$  i я ОПФ
- $f_i i$  я гармоника

Таким образом

$$A = \begin{pmatrix} 0.837 \\ 0 \\ 0.038 \end{pmatrix} \tag{4}$$

Matlab выводит расчёты в следующем формате

Max contrast = 0.899126
Min contrast = 0.100874
Contrast ratio = 0.798252
R=0.273, T=0.657
Amplitude for 1 harmonic A=0.837
R=0.545, T=0.342
Amplitude for 2 harmonic A=0.000
R=0.818, T=0.090
Amplitude for 3 harmonic A=0.038

Рис. 4. Вывод данных из Matlab

# 4 Графическая иллюстрация обратного Фурье преобразования

На рис. **5** представлены входная функция из рис. **2** (синий цвет), Фурье - разложение до объектива из рис. **2** (1+2+3) и обратное Фурье - преобразование из **3** (1+2+3).




Рис. 5. Обратное Фурье-преобразование

#### 5 Выводы

Обратное Фурье - преобразование позволяет восстановить распределение интенсивности по спектральной характеристике объекта.

В силу того, что объектив пропускал только первые три гармоники, восстановление оказалось не стопроцентным.